

PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS ATV SUZUKI KING QUAD

Hacer el mantenimiento según la indicación del cuentakilómetros o el intervalo de tiempo, lo que acontezca primero

ELEMENTO		INTERVALO	200 km	1000 km	2000 km
		KM	200 km	1000 km	2000 km
		MESES	primer mes	cada 3 meses	cada 6 meses
Filtro de aire	Elemento de espuma		–	C	C
	Elemento de tela		–	I	I
*Tuercas del tubo de escape y tornillos de montaje del silenciador			T	T	T
*Reglaje de válvulas			I	–	I
Bujía			I		I
Reemplazar cada 6000 km					
Tubo de combustible			–	I	I
Aceite de motor y filtro de aceite			R	–	R
Aceite de engranajes de diferencial			–	–	I
Reemplace cada 2 años					
Aceite de engranajes hipoides			–	–	I
Reemplazar cada 2 años					
Juego de cable de acelerador			I	I	I
Cuerpo de acelerador			–	I	I
Refrigerante del motor					
Reemplazar cada 2 años					
*Correa de transmisión			–	I	R
Fuelles de palier de transmisión			I	I	I
*Frenos			I	I	I
*Discos de freno trasero					
Reemplazar cada 2 años					
Líquido de freno					
Reemplazar cada 2 años					
Latiguillos de freno					
Reemplazar cada 2 años					
Neumáticos			I	i	i
*Dirección			I	I	I
*Suspensiones			–	–	I
*Tuercas y tornillos de chasis			T	T	T
*Lubricación general			–	L	L

I: Inspección y limpieza, ajuste o reemplace, si es necesario

C: Limpiar, R: Reemplazar, T: Apretar, L: Lubricar